

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zähler im SWE-Versorgungsnetz

Diese Kurzbeschreibung soll Ihnen behilflich sein, die Ablesung zu erleichtern. Auf dieser Seite finden Sie die Beschreibung des **ISKRA MT 174** Zählers.

Display

Im Display wechselt ca. alle 10 Sekunden die Anzeige. Der Zähler hat mehrere Register, anhand derer z.B. die Mengen, die Sie aus dem Netz der SWE beziehen und ggf. die Mengen die Ihre Erzeugungsanlage in das Netz der SWE einspeist, getrennt gemessen werden können. Im Display oben links ist die Nummer des Registers ersichtlich, dessen Ablesestand aktuell angezeigt wird.

Die für die Ablesung relevanten Register sind wie folgt beschrieben:

- 1.7.0 = Leistung aktuell in kW
- 1.8.0 = Energie gesamt in kWh
- 1.8.1 = Energie im Tarif 1 in kWh
- 1.8.2 = Energie im Tarif 2 in kWh
- 2.7.0 = aktuelle Rückspeiseliieferung in kW
- 2.8.0 = rückgelieferte Energie in kWh

Abbildung des Zählers:



Wo finden Sie die Zählernummer?

Unterhalb des Barcode (Strichmarkierung) ist die Zählernummer aufgedruckt.

Die acht Ziffern in dem dritten Zahlenblock (in diesem Beispiel 09944168) finden Sie auf Ihrer Ablesekarte wieder.

Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen gerne unter der Telefonnummer **04921 / 83 244** zur Verfügung!